

KEMPERLASTIC BOOM CLEANER

Scheda Tecnica

Detergente specifico per la pulizia delle schiume poliuretaniche espansive KEMPERLASTIC BOOM, ideale per pulire superfici, vestiti nonché l'erogatore KEMPERLASTIC BOOM GUN.

Denominazione

KEMPERLASTIC BOOM CLEANER

Descrizione

KEMPERLASTIC BOOM CLEANER consente di rimuovere la schiuma poliuretaniche ancora fresca e di pulire l'erogatore KEMPERLASTIC BOOM GUN dopo l'applicazione. Si può usare per pulire superfici quali vestiti, muri intonacati e verniciati, telai di finestre e porte e per evitare l'indurimento della schiuma nell'erogatore.

Impieghi e applicazioni tipiche

- Pulire l'erogatore KEMPERLASTIC BOOM GUN una volta terminata l'applicazione per evitare l'essiccazione della schiuma all'interno dell'erogatore.
- Rimuovere la schiuma poliuretaniche espansa ancora fresca (non indurita) dalle superfici.

Confezioni

La confezione contiene 12 cartucce da 500 ml ciascuna.

Proprietà

- Detergente spray dal potente effetto detergente a base di solvente specifico per rimuovere la schiuma poliuretaniche espansa non indurita.
- Sviluppato specificatamente per pulire e mantenere efficiente l'erogatore KEMPERLASTIC BOOM GUN.
- KEMPERLASTIC BOOM CLEANER si applica tramite spruzzo per rimuovere la schiuma dall'erogatore.
- Si può usare in tutte le posizioni (verticale, orizzontale e capovolto).
- KEMPERLASTIC BOOM CLEANER non è dannoso per lo strato di ozono.

Specifiche tecniche

Chimica di base:	miscela solvente
Consistenza:	liquida
Aspetto:	trasparente
Peso specifico:	0,85 kg/cm ²

Modalità applicative

Agitare bene il contenitore per miscelare il contenuto prima dell'uso e ripetere quest'operazione periodicamente durante l'uso.

KEMPERLASTIC BOOM CLEANER si può usare anche tramite l'ugello spruzzatore in dotazione.

Assicurarsi di sciogliere per bene tutte le tracce di residuo di schiuma intorno all'area della valvola dell'erogatore KEMPERLASTIC BOOM GUN applicando il prodotto spray KEMPERLASTIC BOOM CLEANER. Quindi avvitare saldamente la bomboletta sull'erogatore stesso e premere il grilletto per lavare con il solvente le canne

dell'erogatore facendo fuoriuscire **KEMPERLASTIC BOOM CLEANER** attraverso il meccanismo dell'erogatore stesso per almeno 5 secondi, assicurandosi che la punta di uscita dell'adattatore della pistola resti completamente pulita dopo questa operazione. Una volta completata la pulizia dell'erogatore, quando l'intervallo tra due applicazioni è superiore a una settimana, non installare subito una nuova cartuccia dopo aver rimosso la cartuccia di **KEMPERLASTIC BOOM CLEANER** dall'erogatore.

Attenzione: la schiuma PU polimerizzata è rimovibile solo meccanicamente.

Avvertenze

- Non può essere utilizzato per rimuovere la schiuma indurita.
- Può danneggiare le superfici sensibili perché contiene solvente molto aggressivo.
- Il prodotto può essere conservato 24 mesi in un luogo asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce solare diretta e ad una temperatura prossima a +20°C.
- Contenitore pressurizzato. Non esporre a temperature superiori a +50 °C.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta e da fonti di possibile innesco.
- Utilizzare solo in aree ben ventilate.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Controllo qualità

Ogni lotto di produzione viene attentamente verificato dal nostro Centro Qualità prima di essere commercializzato. I dati tecnici riportati in questa scheda sono basati su test di laboratorio e possono non coincidere con quanto ottenuto altrove a causa di variabili al di fuori del nostro controllo.

Informazioni generali

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le raccomandazioni riguardanti l'uso sono fatti senza garanzia essendo le condizioni d'utilizzo fuori dal controllo del produttore. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d'uso a cui intende destinarlo.

Revisione

15 Marzo 2022

Questa edizione sostituisce tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.