



Balcone rinnovato in un solo giorno!

Con il sistema terrazzi di KEMPER SYSTEM, le superfici più piccole (come i balconi) possono essere ripristinate in una sola giornata di lavoro! Grazie alle resine PMMA dei prodotti KEMPERTEC AC PRIMER, KEMPEROL AC SPEED, KEMPERDUR AC e KEMPERDUR AC FINISH il problema di infiltrazione viene risolto in brevissimo tempo.

UNA SOLUZIONE RAPIDA

KEMPEROL AC Speed è un impermeabilizzante liquido a polimerizzazione particolarmente rapida composto da una resina a base di polimetilmetacrilato (PMMA) che ha superato numerosi test di qualità con prove effettuate secondo ETAG 005. Il materiale è già calpestabile dopo soli 35 minuti (a +20°C) e può

essere rivestito dopo 60 minuti dall'applicazione. La presenza del tessuto garantisce l'impermeabilità del manto per almeno 10 anni.

Grazie al massetto autolivellante KEMPERDUR AC e alla finitura colorata KEMPERDUR AC FINISH (anch'esse costituite con la medesima resina PMMA) è possibile proteggere la membrana impermeabile per aggiungere resistenza all'usura e pregio estetico, personalizzando l'aspetto superficiale.
















TUTTI I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Perfetta adesione ad ogni superficie a prescindere dalla geometria e dal materiale.
- Solo 5 mm di spessore da applicare sopra la vecchia superficie.
- Meno di 10 kg al metro quadro di sovraccarico aggiuntivo.
- Nessuna demolizione, nessuna ricostruzione, rumori dei lavori quasi assenti.
- Tempi di applicazione ridotti al minimo: meno trasferte per l'applicatore, meno disagi per l'utente.
- Rischi di applicazione legati alle condizioni meteorologiche quasi azzerati.
- Impermeabilizzazione garantita almeno 10 anni
- Personalizzazione unica dell'aspetto estetico del manto.










COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

- 1. Supporto (calcestruzzo, pietra, piastrelle, ecc).
- 2. Promotore d'adesione KEMPERTEC AC PRIMER.
- 3. Impermeabilizzazione garantita KEMPEROL AC SPEED, rinforzata con tessuto.
- 4. Autolivellante protettivo KEMPERDUR AC.



È possibile colorare la superficie con KEMPERDUR AC FINISH, disponibile nei seguenti colori:





• 9:00 - 9:15

Mescolare la quantità necessaria di catalizzatore in polvere nel **KEMPERTEC AC PRIMER** e applicare in una mano.

• 9:45 - 12:15

Allo stesso modo, preparare l'impermeabilizzazione **KEMPEROL AC SPEED** con il catalizzatore e applicare immediatamente. Devono essere applicati due terzi del materiale sotto il tessuto, avendo cura di stenderlo senza pieghe e bolle e un terzo del rimanente materiale sopra al tessuto fino a saturazione.

• 13:15 - 13:45

Per il rivestimento autolivellante, oltre al catalizzatore, aggiungere a KEMPERDUR AC la miscela di inerti KEMPERDUR AC QUARZO e mescolare utilizzando un miscelatore a bassa velocità. Stendere uniformemente sulla superficie preparata utilizzando una spatola dentata in modo da ottenere uno spessore superficiale di circa 2 mm. Aiutare a distendere l'autolivellante impiegando un rullo frangibolle.

• 14:45 - 15:00

A piacere, si può personalizzare la superfice con **KEMPERDUR AC FINISH** colorato in tinta RAL. Lo spolvero di microchips **KEMPERDUR CS** nel rivestimento appena applicato rende la superficie antisdrucciolo e dona un elegante aspetto al pavimento.

Dalle 16.00
Prendere il sole sul balcone!



KEMPERTEC AC PRIMER



SCHEDA TECNIC



KEMPEROL AC SPEED



SCHEDA TECNIC



KEMPERDUR AC



SCHEDA TECNICA



KEMPERDUR AC FINISH

